

大众系列产品手册 V1.0

Hiworld 威驰协议盒2019-03-30 07:49

支持车型：速腾、迈腾、CC、帕萨特、途观、途安、尚酷、昊锐、明锐、高七、凌渡、新速派、17 款迈腾、科迪亚克、途昂、途观 L

威驰协议盒私板标签:

威驰协议盒		威驰协议盒	
大众系列	VWFA11	大众系列(公板)	VWFA11
HS12VVHW01	180315	HS12VVHW01	180315
HW:1561021611	ID:804418961	HW:1561021521	ID:804418961
大众三合一(高低速兼容/MQB)		大众三合一(高低速兼容/MQB)	

威驰协议盒公板标签:

威驰协议盒
大众系列(公板) VWFA11
HS12VWHW01 180315
HW:1561021521 ID:804418961
大众三合一(高低速兼容/MQB)

协议盒主要实现功能:

- 基本信号（ACC. 灯光. 手刹. 倒车）
- 方向盘控制
- 空调信息显示
- 仪表双向显示
- 倒车雷达和轨迹
- 行车电脑信息
- 原车车辆设置


原车端子定义:

大众A型端子



大众A型端子图显示了三个部分：PART A (1-13), PART B (1-12), 和 PART C (1-12)。每个部分都有对应的引脚编号和连接点。

大众B型端子



大众B型端子图显示了三个部分：PART A (1-13), PART B (1-12), 和 PART C (1-12)。每个部分都有对应的引脚编号和连接点。

大众C型端子



大众C型端子图显示了三个部分：PART A (1-13), PART B (1-12), 和 PART C (1-12)。每个部分都有对应的引脚编号和连接点。

端子	描述	端子	描述
PA1	右后高频+	PA9	CAN总线正极
PA2	右前高频+	PA10	CAN总线负极
PA3	左前高频+	PA11	
PA4	左后高频+	PA12	电源地线
PA5	右后高频-	PA13	
PA6	右前高频-	PA14	
PA7	左前高频-	PA15	电源B+
PA8	左后高频-	PA16	
PB1	AUX高频左声道	PB7	AUX高频右声道
PB2	AUX地线	PB8	
PB3		PB9	
PB4		PB10	
PB5		PB11	
PB6		PB12	

端子	描述	端子	描述
PA1	电源地线	PA5	
PA2	电源B+	PA6	
PA3		PAT	静音
PA4		PA8	
PB1	左后高频-	PB5	右前高频-
PB2	左后高频+	PB6	右前高频+
PB3	左前高频-	PB7	右后高频-
PB4	左前高频+	PB8	右后高频+
PC1		PC11	
PC2		PC12	CAN总线负极
PC3		PC13	AUX地线
PC4		PC14	
PC5		PC15	
PC6	CAN总线正极	PC16	
PC7	AUX左声道	PC17	
PC8		PC18	
PC9		PC19	
PC10		PC20	AUX右声道

端子	定义	端子	定义
PA1	右后高频+	PA9	
PA2	右前高频+	PA10	
PA3	左前高频+	PA11	
PA4	左后高频+	PA12	
PA5	右后高频-	PA13	
PA6	右前高频-	PA14	
PA7	左前高频-	PA15	电源地
PA8	左后高频-	PA16	电源B+
PB1	麦克风+	PB7	麦克风-
PB2		PB8	
PB3		PB9	
PB4		PB10	
PB5		PB11	
PB6	后视信号	PB12	后视地

Pin	定义	Pin	定义
PC1	Aux In 地	PC7	Aux In 左
PC2	Aux In 右	PC8	
PC3		PC9	
PC4		PC10	
PC5		PC11	
PC6		PC12	
PE1	MIB CAN +	PE7	MIB CAN -
PE2		PE8	
PE3		PE9	
PE4		PE10	
PE5		PE11	
PE6	I CAN +	PE12	I CAN -

协议盒端子定义：

威驰协议盒私板定义



协议盒PIN定义	原车尾线端子	改装导航主机
1 电源B+	PA15 PA2 PA16	电源B+
2 电源地	PA12 PA1 PA15	电源地
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9 CAN +	PA9 PC6 PE6	
10 CAN -	PA10 PC12 PE12	
11		
12		
13 协议盒串口RX		主机串口TX
14 协议盒串口TX		主机串口RX
15		
16 ACC信号输出		ACC输入
17 刹车信号输出		刹车信号输入
18 倒车信号输出		倒车信号输入
19 灯光信号输出		灯光信号输入
20		

注：黑色代表A型座子PIN脚
红色代表B型座子PIN脚
蓝色代表C型座子PIN脚

威驰协议盒公板定义



协议盒PIN定义	原车尾线端子	改装导航主机
1 电源地	PA12 PA1 PA15	电源地
2 电源B+	PA15 PA2 PA16	电源B+
3 CAN +	PA9 PC6 PE6	
4 CAN -	PA10 PC12 PE12	
5 灯光信号输出		灯光信号输出
6 ACC信号输出		ACC信号输出
7 刹车信号输出		刹车信号输出
8 倒车信号输出		倒车信号输出
9		
10		
11		
12		
13 协议盒串口RX		主机串口TX
14		
15		
16 协议盒串口TX		主机串口RX



微信公众号：Hiworld_Tech

分享朋友

苹果用户

安卓用户

发给朋友

分享到朋友圈

收藏

订阅账户

请点击右上角按钮选择 关注官方账户或在通讯录里点击 搜索 “Hiworld_Tech”

