

鼎微方案主机升级 使用手册

[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-11-22 19:12

操作步骤：

首先将升级文件放入 U 盘的根目录，将 U 盘插入主机 USB 接口，开启主机，进入设置



进入通用设置，点击 MCU 升级，点击确定



待升级完成主机自动重启即可

