

鼎微方案主机升级方法说明

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVFw#list/path=%2F&parentPath=%2F) 2020-08-26 17:53

操作步骤：

各家方案主机最新 APK 升级文件下载地址：

[https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-](https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVFw#list/path=%2F&parentPath=%2F)

[qlZ4XViVFw#list/path=%2F&parentPath=%2F](https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVFw#list/path=%2F&parentPath=%2F)

首先将升级文件放入 U 盘的根目录，将 U 盘插入主机 USB 接口，开启主机，进入设置



进入通用设置，点击 MCU 升级，点击确定



待升级完成主机自动重启即可

