

车载设置密码自定义操作说明

为了避免用户随意操作导致设备异常等，车载设置内的用户设置、工厂设置、恢复出厂设置三个密码支持自定义，如下步骤说明：

①应用菜单--打开“车载设置”--滑动左侧列表点击“工厂”--弹框中输入密码 123456--长按五秒左上角“工厂设置”文字进入密码自定义界面，点击密码选项，弹框中输入自定义密码数字，点击【确认】生效。选项更改支持扩展设置导出导入。



