

操作步骤：**选车型要联网选**

1. 首先开启主机，**先联网**，进入应用



2. 点击“**车载设置**”



3. 点“**工厂**”进入扩展设置，输入密码，一般默认是“**8888**”



4. 点击车型选择



5. 选择对应的车型



6. 车型选完，显示网络更新协议 APK 成功-点“确认”



7. 点击确认



8. 提示“即将进入升级模式，请勿断电”-点击“确认”待进度条读完即可

