

启辰网关接线说明

[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-04-26 09:58

启辰 D60 网关接线说明

1) 首先拆开方向盘左下的挡板，拆开可以看见保险，在保险后边可以看到一个端子，此端子就是网关。



2) 可以看到此网关端子上有蓝色与粉色两根线，蓝色接网关线红色，粉色接网关线黑色。



3) 盒子接线图示如下，全部接好后，把盒子插至原车 OBD 接口，启动车辆连接 APP 后即可正常使用。

启辰 T70 网关接线说明

1) 首先拆开副驾驶手套箱，把手套箱取出来。



2) 可以看见一个全景影像的盒子，再把盒子拆下来，以便接网关线。



3) 可以看到此网关端子上有蓝色与粉色两根线，蓝色接网关线红色，粉色接网关线黑色。



4) 盒子接线图示如下，全部接好后，把盒子插至原车 OBD 接口，启动车辆连接 APP 后即可正常使用。

网关转接线示意图：



说明：D60 和 T70 需要麦卡固件版本为 180413 及以后，才能支持胎压功能。