

福特车型安装后面板没作用

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-04-24 18:15

福特带面板的车型安装的时候，如果出现面板无作用的情况，可采用以下几种方法处理：

1. 熄火关门锁车，等待整车休眠 5 分钟左右。重新上车即可使用。
2. 安装的时候，注意先插好面板，及屏后小插头，最后插上协议盒。注意此顺序，也可解决该问题。
3. 如果以上都不行，请查看以下端子的 LIN 线是否正确连接。

