

## 诺威达-威驰协议盒 升级指南

[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-11-23 20:15

1.在 U 盘根目录新建文件夹“canupdate”

在“canupdate”中放入升级文件，并命名为“can\_app.iap”

2.进入主机“原车信息”里面的“版本信息”



3.当最下面一行结尾写着英文“is available”时，点击最下面的“升级”

点击“确定”



等待升级完成!

诺威达主机升级威驰协议盒教程: