


09-13 君威、君越原车带功放没声音

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2020-04-24 18:15

09-13 君威、君越原车带功放没声音



37和43功放线，
接ACC解决没声音问题

PIN	定义	描述	PIN	定义	描述
1			24	AUX_L	AUX 左声道
2	CGI_L ¹	CGI 信号负极	25~26		
3-5			27	RESET ¹	复位信号
6	OSTR -	安吉星输入负极	28	CAN_1	CAN 1 信号
7	CAM_GND	后视信号地	29~30		
8	CAM_SIG	后视信号	31	RF -	右前输出负极
9			32	LF -	左前输出负极
10	AUX_R	AUX 右声道	33	RR -	右后输出负极
11~12			34	LR -	左后输出负极
13	WAKE ¹	唤醒信号	35~37		
14	CAN_2	CAN 2 信号	37	AMP_CON	原车功放控制
15			38	GND	电源地线
16	CGI_H ¹	CGI 信号正极	39	RF +	右前输出正极
17~19			40	LF +	左前输出正极
20	OSTR +	安吉星输入正极	41	RR +	右后输出正极
21~22			42	LR +	左后输出正极
23	AUX_GND	AUX 地线	43*	AMP_CON 2*	原车功放控制*
			44	BATT	电源正极