

H-TPMS 胎压-学习说明

麦卡 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-12-04 19:05

1. 确认车辆 4 个轮胎胎压都正常之后，将车辆开到一条平直的公路上。
2. 进入 APP 胎压界面，点击如下胎压图标，并确认，进入学习模式。



3. 按提示开车直行几公里，直到界面中“请行驶几公里，以完成整个学习过程”的文字消失，并在界面右上角中出现小星号，即表示学习完成。

注：在整个学习过程中，尽量选择平直的公路路面，并少转弯，车速不要超过 70km/h。



4. 注意：在每次轮胎气压校正和更换轮胎或车轮后都要重新进行胎压校准。