



博大方案主机升级方法说明

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-02-18 20:26



1. 把主机升级文件拷贝到 U 盘根目录（现在用以下两个升级文件举例）



2. 把 U 盘插入主机，主机自动识别到升级文件后会弹出升级界面，在升级界面上面的菜单可以找到刚才拷贝到 U 盘的升级文件（这次是升系统和 MCU，所以点“OTA”和“MCU”能找到刚才的升级文件）



3. 点击①文件后面的箭头，会进行升级，等待升级完成重启



4. 重启完成后会再次弹出升级界面，然后找到刚才说的文件②，点击后面的箭头进行升级第二个文件，等待升级完成重启就行了

升级

请选择要升级的模块：

OTA CONFIG APP PNL MCU TS CANBUS TEST HELP CFG BL

当前版本：

os_update_KC1E0101-P98-1.1.4.3.1_20200301_140443.zip ②



4

已是最新

Hiworld威驰协议盒