


# 威驰协议盒-大众 MQB 平台大灯高度调节说明

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-03-16 07:51

大众 MQB 平台，比如 18 款迈腾，将大灯高度调节的功能从原来的实体按键改到了主机的设置里面。有些用户在没有需要调整时不知道在哪里调节，所以这里专门整理了各方案公司在哪里进行调节。

## 原厂主机

原厂主机将大灯高度调节这个功能在中文系统中称作大灯照明距离调节。目前大部分改装主机方案也是把这一项叫做大灯照明距离调节。



## 诺威达

1. 进入原车信息



2. 中控设置-灯光设定 2，可以找到“大灯照明距离调节”，即是大灯灯光高度调节。



## 方易通

1. 进车辆信息



## 2. 进功能状态






3. 进车灯即可以看到大灯照明调节



## 掌讯

1. 进原车设置-设置



2. 找到系统设置-大灯照明距离调节，即是大灯灯光高度调节。




鼎微

1. 进入车辆设置



2. 进入车灯



3. 找到大灯照明距离调节，即是大灯灯光高度调节

