



掌讯-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2022-12-06 16:21 发表于广东



1.先用 U 盘拷贝好升级文件，协议盒的升级文件为.iap 后缀文件，在其前面要添加 **canupdate**，如下图。将 U 盘插入改装主机



2.点文件管理-U 盘，长按选中 iap 升级文件，点右上角的复制图标



3.点返回，进去内部共享存储空间，点右上角粘贴图标，然后确认下需要升级的 iap 文件是否在内部共享存储空间的根目录下




4. 协议盒升级前主机需要选成无协议，选成无协议后主机重启，以免把盒子升死（升死的话需要拔插盒子升级）



5. 在主机界面找到协议调试-协议盒升级，或 canbus 信息-协议盒升级





6.找到协议盒升级，点“协议公司选择”-“威驰”，然后点击“升级”-“确认”。

