

掌讯方案--传祺 GS4 加热座椅在哪调？

[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-12-18 20:32


由于市场 15~17 传祺 GS4 的模具，需要拆掉原车加热座椅的直接控制按钮（如下图红框范围所示），导致很多车主不知道去哪里调加热座椅。



15~17 传祺 GS4 加热座椅按键示意图

现将掌讯横屏方案（WIFI,4G）的加热座椅调节方法介绍如下。


82XX 系列应用界面




92XX 和 35XX 系列应用界面



1. 在应用界面，如上图找到“原车设置”或者“车载设置”，点击进入。



2. 有的车型点击后会进入上图设置界面，需要再选择“原车设置”—>“进入原车设置”，再进入如下设置和空调界面。有些主机则可以直接进入下图界面。



3. 进入设置界面后，会出现如下界面。选择“座椅设置”，可以设置加热座椅的自动加热功能。



4. 点击“驾驶辅助”，可进入加热座椅的等级设置。

