


方易通方案-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-02-18 18:33

1. 把协议盒升级文件.iap 拷贝到 U 盘根目录



2. 把 U 盘插入主机，在主界面找到“设置”，点击设置



3. 在设置界面的左边找到“工厂设置”，点工厂设置然后输入密码 3368，点“确定”




4. 输完密码进去后，找到“原车协议选项”，点进去




5. 点“原车协议选项”进去后，然后找到“CAN 盒升级”



6. 点“CAN 盒升级”后，看到一个提示，点“确定”进到升级界面




7. 在升级界面，点有点的放大镜图标，如下图




8. 在弹出来的界面找到 U 盘，在 U 盘目录找到刚才拷贝进来的升级文件，然后选上它




9. 然后点下面的“升级”



10. 然后会自动返回升级界面，在这个界面可以看到升级文件，然后点“开始升级”



11. 点开始升级后会弹出一个提示，点“确定”



12. 然后会进入升级过程，等待升级完成就可以了

