



# 沃特沃德-威驰协议盒 升级说明

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-02-22 15:47


1. 在升级主机之前把对应的协议升级软件，拷贝到 U 盘的根目录，把 U 盘插到主机上，确认主机已经读到 U 盘。



2. 在主界面找到“更多应用”，点击进入



3. 找到“设置”，点击进入



4. 找到“关于车机”，点击进入



5. 找到“工厂设置”，点击，会提示输入密码，输入密码 8888 后进入。



6. 找到“CANBUS”设置，点击进入



7. 找到“CAN 盒升级”，点击



8. 点击“开始”，即会进入升级状态，主机会显示升级进度，升级完成后，主机会自动重启，重启完成后，升级成功。

