


腾实方案主机升级 使用手册


[Hiworld 威驰协议盒](#) 2018-11-22 19:12

操作步骤：

首先在 U 盘的根目录放入升级文件，并解压到根目录。



插到主机，过几秒自动弹出对话框，点“升级”



等待重启后升级完成！