

讯族-威驰协议盒 升级指南

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2019-09-07 18:14

1、将 iap 升级文件放到 U 盘根目录。

注：确认升级文件后缀是否为*.iap*。如果出现其他后缀请自行修改，如下图




2、把 U 盘插入讯族主机。

3、导航主机里找到系统设置-通用-版本信息-协议盒版本-文件位置-USB1-全部-XXXX.iap-开始升级。如下图

注：升级成功后，重新选择一次车型，主机断电启动。











各家方案主机最新 APK 升级文件下载地址：

[https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-](https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVfw#list/path=%2F&parentPath=%2F)

[qlZ4XViVfw#list/path=%2F&parentPath=%2F](https://pan.baidu.com/s/1uADLtWdxGdw-qlZ4XViVfw#list/path=%2F&parentPath=%2F)