


趣智达-威驰协议盒 升级方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2022-08-22 15:24发表于广东

1、将 iap 升级文件放到 U 盘根目录。

注：确认升级文件后缀是否为*.iap*。如果出现其他后缀请自行修改，如下图



2、把 U 盘插入讯族主机。

3、导航主机里找到设置-通用-版本信息-协议盒版本-文件位置-USB-全部-XXXX.iap-开始升级。如下图

注：升级成功后，重新选择一次车型，主机断电启动。









