迪恩杰方案主机升级 使用手册

Hiworld 威驰协议盒2018-11-22 19:12

操作步骤：

首先在 U 盘的根目录放入名为 update.zip 的升级文件，将 U 盘插入主机 USB 接口，进入“设置”

选择“备份和重置”里面的“系统升级”



输入秘密“888888”

重启升级完成后，拔掉 U 盘，升级完成！