

锐捷/沸石 方案公司车型选择方法

威驰协议盒 [Hiworld 威驰协议盒](#) 2023-02-18 20:26

1. 给主机连上 WIFI（可以手机开热点）
2. 在主机主界面，点击右下角的设置图标



3. 进到设置界面，点击“系统设置”，找到“工厂设置”



4. 点击“工厂设置”，然后输入工厂密码 888888，进到选车型界面



5. 在选车型界面左边点“威驰”，然后选择对应的车型



6. 选择好对应的车型后，点击右下角的“保存”



7. 保存车型后，会自动跳回设置界面，点击“系统设置”，找到“重启”，点击重启等待主机后重启就行。

